

INSTRUKCJA MONTAŻU OBROTOWYCH NASAD KOMINOWYCH KULISTYCH I PODŁUŻNYCH

Obrotowa nasada kominowa stosowana jest na przewody kominowe wentylacyjne. Kuliste i podłużne nasady obrotowe produkowane są w zakresie średnic rur dolotowych przewodów wentylacyjnych DN 150 - 300 mm. Nasady mogą być wykonane z blachy aluminiowej lub blachy kwasoodpornej. Wspomagają ciąg kominowy przez wytwarzanie podciśnienia w przewodzie wentylacyjnym oraz zapobiegają ciagowi wstęcznemu. Drugim celem stosowania nasad jest ochrona kominowego przewodu wentylacyjnego przed opadami atmosferycznymi.



Fot. 1 Widok nasady podłużnej



Fot. 2 Widok nasady kulistej

Nasadę obrotową podłużną lub kulistą należy montować na szczycie komina za pośrednictwem podstawy lub bezpośrednio na rurze-wkładzie kominowym. W jednym i drugim przypadku nasady powinny znajdować się ponad szczytem dachu. Ważne jest, by nasada nie była z żadnej strony osłonięta ścianą lub innym przewodem kominowym. W sytuacji, gdy odległość między przewodami kominowymi jest mała, najlepiej instalować podłużne nasady obrotowe.

Montując nasadę za pośrednictwem podstawy należy oznaczyć miejsce otworów pod kołki montażowe na wierzchu komina, wywiercić otwory, umieścić w nich kołki rozporowe, następnie przykręcić podstawę nasady obrotowej. W razie potrzeby, wcześniej wyrównać wierzch komina masą uszczelniającą. Po sprawdzeniu, że cała konstrukcja jest stabilna, założyć nasadę i dokręcić do podstawy bocznymi nakrętkami. Nasada powinna się swobodnie obracać nie wydając żadnych efektów dźwiękowych.

Montując nasadę bezpośrednio na rurze-wkładzie kominowym należy przy pomocy bocznych nakrętek zamocować ją - wcześniej nacinając w rurze podłużne otwory. Trzeba pamiętać, że w każdym przypadku, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, montaż nasad należy powierzać wyspecjalizowanym fachowcom.